


# Interactieve TV

Aansluitkaart  
tv-ontvanger




# Interactieve TV



1x



**Stroomadapter met  
tv-ontvanger**



**Bluetooth afstandsbediening  
met twee AAA batterijen**



**Klittenband**



1x Ethernet kabel



1x HDMI kabel

**Aansluitmaterialen**

## Meer informatie

Kijk voor uitgebreide gebruikers informatie van Interactieve TV op [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen). Hier vind je ook de technische gegevens, MVO richtlijnen en voorwaarden voor gebruik.

## Klantenservice (ook gratis met mobiel)

Lukt de installatie niet helemaal? Dan helpen wij je graag. Onze Klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer 0800-0402 (gratis), 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

## Retour sturen

Wanneer je dit pakket terug wilt sturen, kijk dan op [kpn.com/retouren](http://kpn.com/retouren) of neem voor instructies contact op met de Klantenservice van KPN.

Declaration of Conformity (Doc), Test Verification of Conformity.  
Ga naar [www.kpn.com/declaration-of-conformity](http://www.kpn.com/declaration-of-conformity)

# Problemen met afstandsbediening oplossen

## De afstandsbediening werkt niet.

Controleer of een lampje op de afstandsbediening gaat branden bij het indrukken van een knop.

- Brand er géén lampje? Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst.
- Brandt er wel een lampje? Dan is de koppeling met de tv-ontvanger wellicht niet goed gegaan. Richt de afstandsbediening naar de tv-ontvanger en druk 3 seconden gelijktijdig op **OK** en **P-**. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden. Druk vervolgens op de **OK**, het blauwe lampje knippert twee keer ter bevestiging. Zapp een aantal keer naar een andere zender door op **P+** of **P-** te drukken, de koppeling tussen tv-ontvanger en afstandsbediening zal nu opgezet worden.

en het afstemmen op je tv opnieuw proberen. Druk hiervoor 3 seconden tegelijk op **P+** + **P-**, het rode lampje gaat branden. Druk vervolgens op **OK**. De lampjes Rood en Groen knippen twee keer. Doorloop vervolgens **stap 3** nogmaals om je afstandsbediening af te stemmen op jouw tv.


**Tip!** Deze tv-ontvanger en afstandsbediening zijn uitgerust met Bluetooth-technologie. Hierdoor kan de tv-ontvanger uit het zicht (bijvoorbeeld in een kastje) worden geplaatst of opgehangen. Maar doe dit pas als je alle stappen (Stap 1 t/m 3) hebt doorlopen. Gebruik hiervoor het bijgeleverde klittenband. Plak 1 deel op de achterkant van de tv-ontvanger en het andere deel op de plaats waar je de tv-ontvanger wilt ophangen.

## Lukt het koppelen met je tv-ontvanger of je tv niet?

Door de afstandsbediening terug te brengen naar de fabrieksinstellingen kun je het koppelen met je tv-ontvanger

# Toetsen op de afstandsbediening

Met de afstandsbediening kun je zowel je tv-ontvanger als je televisie bedienen. Dan heb je nog maar één afstandsbediening nodig. De knoppen met het rode kader functioneren alleen als de afstandsbediening afgestemd is op jouw type televisie (zie **Stap 3**). De nieuwe tv-ontvanger en afstandsbediening zijn uitgerust met Bluetooth-technologie. Hierdoor kan de tv-ontvanger uit het zicht (bijvoorbeeld in een kastje) worden geplaatst of opgehangen met behulp van het klittenband.



Televisie functies	
Toets	Uitleg
Controlelampje: Groen = je bedient je tv-ontvanger. Rood = je bedient je televisie.	
	Tv-toestel in stand-by zetten.
	Tv-ontvanger in stand-by zetten.
<b>1-9</b>	Direct zender selecteren door zendernummer in te drukken, cijfers invoeren.
	Tv-toestel instellen op AV- (of EXT-) kanaal.
	Elektronische programmagids (tv-gids) openen.
	Direct naar radio luisteren.
	Naar het hoofdmenu.
	Omhoog/omlaag scrollen. Links/rechts scrollen. Keuze bevestigen.
	Stop (bij afspelen video), terug naar vorige zender of één stap terug in menu, naar vorig menu of menu verlaten.
	Opties.
	Direct naar tv-kijken. Menu verlaten en terug naar tv-kijken.
	Volume harder/zachter.
	Geluid in- of uitschakelen (mute).
	Zoeken in gids, opnames of on demand, Films of Series. (Deze knop werkt mogelijk nog niet.)
	Naar volgende/vorige zender, snel bladeren door lijsten en menu's.

Televisie functies	
	Terugspoelen.
	Afspelen of pauzeren/live tv pauzeren.
	Vooruitspoelen.
	Direct naar de apps.
	Direct naar Netflix. (Deze knop werkt mogelijk nog niet.)
	Direct tv-programma opnemen.
	Corresponderende opties in beeld kiezen. In teletekst: Corresponderende opties in beeld.

Teletekst functies	
Toets	Uitleg
	Teletekst oproepen. In teletekst: Schakelen tussen zwarte en transparante achtergrond.
	Volgende pagina. Vorige pagina. Teletekstpagina vastzetten.
	Alle verborgen tekst op de pagina komt in zicht.
	Teletekst verlaten, terug naar tv-kijken.
	Teletekstpagina vergroten en weer verkleinen.
	Terug naar openingspagina 100.
	Naar volgende/vorige teletekstpagina.
<b>1-9</b>	Direct pagina selecteren door paginanummer in te voeren.

## Overzicht televisie- en radiozenders Interactieve TV – juli 2020

Basispakket			
Nederlandstalig			
Zender	HD		
1	NPO1	HD*	📺
2	NPO2	HD*	📺
3	NPO3	HD*	📺
4	RTL 4	HD*	📺
5	RTL 5	HD*	📺
6	SBS 6	HD*	📺
7	RTL 7	HD*	📺
8	NET 5	HD*	📺
9	Veronica/Disney XD	HD*	📺
10	RTL 8	HD*	📺
11	RTL Z	HD*	📺
12	Comedy Central	HD*	📺
13	Spike	HD*	📺
14	FOX Sports 1	HD*	📺
15	Discovery	HD*	📺
16	FOX	HD*	📺
17	TLC	HD*	📺
18	National Geographic	HD*	📺
19	SBS9	HD*	📺
20	MTV	HD*	📺
21	ID	HD*	📺
22	XITE	HD*	📺
23	Dreamworks Channel	HD*	📺
24	24Kitchen	HD*	📺
28	Disney Channel	HD*	📺
29	Eén	HD*	📺
30	Canvas	HD*	📺
31	Ketnet	HD*	📺
32	History	HD*	📺
33	Nickelodeon	HD*	📺
34	LoveNature	HD*	📺
35	Eurosport 1	HD*	📺
37	Viceland	HD*	📺
38	Insight	HD*	📺
39	Njam!	HD*	📺
41	Beleef KPN	HD*	📺
42	Zender van de maand	HD*	📺
43	NPO Nieuws	HD*	📺
58	NPO Zappelin Extra	HD*	📺
60	Cartoon Network	HD*	📺
538	TV 538	HD*	📺
200	Netflix abonnement		
Regionale zenders			
501	TV Noord	HD*	📺
502	Omrop Fryslân	HD*	📺
	Overall beschikbaar.		
503	RTV Drenthe	HD*	📺
504	RTV Oost	HD*	📺
505	TV Flevoland	HD*	📺
506	TV Gelderland	HD*	📺
507	Omroep Brabant	HD*	📺
508	L1 TV	HD*	📺
509	NH	HD*	📺
510	AT5	HD*	📺
	Overall beschikbaar.		
511	Regio TV Utrecht	HD*	📺
512	TV West	HD*	📺
513	TV Rijnmond	HD*	📺
514	Omroep Zeeland	HD*	📺
Duitstalige zenders			
44	Das Erste (ARD)	HD*	📺
45	ZDF	HD*	📺
46	RTL Television	HD*	📺
48	WDR	HD*	📺
49	Arte	HD*	📺
Engelstalige zenders			
25	BBC First	HD*	📺
26	BBC One	HD*	📺
27	BBC Two	HD*	📺
61	CNN	HD*	📺
62	Euronews	HD*	📺
63	Al Jazeera	HD*	📺
Anderstalige zenders			
92	France2	HD*	📺
93	RTV-7	HD*	📺
96	Rai Uno	HD*	📺
129	Star Bharat	HD*	📺
140	TRT Turk	HD*	📺
Erotiek			
651	Erotique Boutique		🔒
652	Pure Babes		🔒

Gesproken ondertiteling			
191	NPO1 GOS		🗣️
192	NPO2 GOS		🗣️
193	NPO3 GOS		🗣️
GLAS HD*			
661	NPO 1		
662	NPO 2		
663	NPO 3		
664	RTL 4		
665	RTL 5		
666	SBS6		
667	RTL 7		
668	Net 5		
669	Veronica		
670	RTL 8		
4K zenders**			
691	Xite		4K
692	Insight		4K
693	LoveNature		4K

Pluspakket			
Zender	HD		
36	Eurosport 2	HD*	📺
52	Nick Toons		📺
53	Nick Jr.		📺
54	Nick Music		📺
55	Boomerang	HD*	📺
57	Baby TV		📺
59	RTL Telekids		📺
71	Comedy Central Extra		📺
73	RTL Lounge		📺
74	RTL Crime		📺
76	NPO 1 Extra		📺
77	OUT TV		📺
78	Family7		📺
81	NPO Politiek		📺
82	Crime & Investigation		📺
83	Discovery Science	HD*	📺
84	Discovery World		📺
85	Animal Planet	HD*	📺
87	Nat Geo Wild	HD*	📺
88	NPO 2 Extra		📺
89	ONS		📺
110	MTV Music 24		📺
111	SLAM!TV		📺
112	TV Oranje		📺
113	192 TV		📺
114	100% TV NL	HD*	📺
115	Stingray Classica	HD*	📺
653	Pornhub		📺
654	Babes TV	HD*	📺

Ziggo Sport Totaal			
Zender	HD		
233	Ziggo Sport Select	HD*	📺
234	Ziggo Sport Voetbal	HD*	📺
235	Ziggo Sport Golf	HD*	📺
236	Ziggo Sport Racing	HD*	📺
237	Ziggo Sport Docu		📺
238	Ziggo Sport Extra 2		📺

Kidspakket			
52	Nick Toons		📺
53	Nick Jr.		📺
54	Nick Music		📺
57	Baby TV		📺

Film1 pakket			
Zender	HD		
245	Film1 Première	HD*	📺
246	Film1 Action	HD*	📺
247	Film1 Family	HD*	📺
248	Film1 Drama	HD*	📺

Live Sport			
260 t/m 283	live sport		

FOX Sports Eredivisie pakket			
Zender	HD		
221	FOX Sports 1	HD*	📺
222	FOX Sports 2	HD*	📺
223	FOX Sports 3	HD*	📺

FOX Sports International pakket			
Zender	HD		
224	FOX Sports 4	HD*	📺
225	FOX Sports 5	HD*	📺
226	FOX Sports 6	HD*	📺

Duits pakket			
Zender	HD		
119	VOX		📺
120	NDR	HD*	📺
121	Sat1	HD*	📺
122	Tageschau24	HD*	📺
123	3Sat	HD*	📺
124	Pro Sieben	HD*	📺
125	Kika	HD*	📺
126	One	HD*	📺
127	RTL II		📺
128	Super RTL		📺

Hindi pakket			
Zender	HD		
130	Zee Cinema		📺
131	Zee TV		📺
132	Sony TV Asia		📺
133	Sony MAX		📺
134	Star Plus		📺
135	Star Vijay		📺
136	StarGold		📺

Turks pakket			
Zender	HD		
141	TRT Haber		📺
142	ATV Avrupa		📺
143	EuroD		📺
144	Eurostar		📺
145	ShowTurk		📺
146	TV 8		📺
147	TRT Cocuk		📺
148	TRT Spor		📺

Gay TV pakket			
Zender	HD		
630	Men TV		📺
631	X-MO		📺

Erotiek pakket (655)			
Zender	HD		
655	Desire		📺
656	Meiden van Holland Hard	HD*	📺
657	Bang U		📺
658	Brazzers TV Europe		📺
659	Reality Kings TV		📺


## Radiozenders

Basiszenderpakket radio			
Nederlandstalige			
801	NPO Radio 1		📻
802	NPO Radio 2		📻
803	NPO 3FM		📻
804	NPO Radio 4		📻
805	NPO Radio 5		📻
806	NPO Radio Soul & Jazz		📻
808	Skyradio 101 FM		📻
809	Radio 538		📻
811	Q-Music		📻
812	Classic FM		📻
813	Radio 10 Gold		📻
814	Arrow Classic Rock		📻
815	BNR Nieuwsradio		📻
816	SLAM!		📻
817	Radio 8FM		📻
818	SUBLIME		📻
819	Radio Veronica		📻
821	FunX		📻
822	DECIBEL		📻
823	100*NL		📻
824	Concertzender		📻
825	RADIONL		📻
827	Radio Continu		📻
828	4OUP Radio		📻
829	Groot Nieuws Radio		📻
830	Radio 509		📻
831	Efteling Kids Radio		📻
832	Grand Prix Radio		📻

Regionaal			
880	Omrop Fryslân		📻
881	Radio Noord		📻
882	Radio Drenthe		📻
883	Radio Oost		📻
884	Radio Gelderland		📻
885	Omroep Flevoland		📻
886	Omroep Brabant		📻
887	Radio M Utrecht		📻
888	Radio Noord-Holland		📻
889	Radio West		📻
890	Radio Rijnmond		📻
891	L1 Radio		📻
892	Omroep Zeeland		📻
Internationaal			
841	VRT Radio 1		📻
842	VRT Klara		📻
843	MNM		📻
844	Studio Brussel		📻
847	VRT Radio 2		📻
849	WDR3		📻
850	Deutschland Funk		📻
851	Radio Ujala		📻
861	BBC One		📻
862	BBC Two		📻
863	BBC Three		📻
864	BBC Four		📻
865	BBC World Service		📻
866	Sunrise FM		📻
Aanvullende muziekzenders			
900	SRAY Kiddo FM		📻
901	SRAY Today's Pop		📻
902	SRAY Oldies		📻
903	SRAY Nederpop Nu		📻
904	SRAY Nederpop Gold		📻
905	SRAY Comedy		📻
906	SRAY Nederlandse Luisterlied		📻
907	SRAY Classical		📻
908	SRAY Classic Jazz		📻
909	SRAY Contemporary Jazz		📻
910	SRAY Lounge		📻
911	SRAY Chill Lounge		📻
912	SRAY Love Songs		📻
913	SRAY The Spa		📻
914	SRAY Lite Easy Listening		📻
915	SRAY Reggae		📻
916	SRAY Motown		📻
917	SRAY Salsa		📻
918	SRAY Dance Classics		📻
919	SRAY Hits		📻
920	SRAY All Day Party NL		📻
921	SRAY Dancefloor Fillers		📻
922	SRAY R&B		📻
923	SRAY Hip Hop		📻
924	SRAY Hard House/Trance		📻
925	SRAY Hard Rock		📻
926	SRAY Rock		📻
927	SRAY Indie Classics		📻
928	SRAY Classic Rock		📻
929	SRAY Blues		📻
930	SRAY Country		📻
931	SRAY Rock 'n Roll		📻
932	SRAY Nostalgie		📻
933	SRAY Piratenhits		📻
934	SRAY Schlager		📻
935	SRAY Italië		📻
936	SRAY Frankrijk		📻
937	SRAY Spanje		📻
938	SRAY Arabisch		📻
939	SRAY Turk		📻
940	SRAY Peuter- en kleuterliedjes		📻
941	SRAY Skihut		📻
942	SRAY Drive		📻
943	SRAY Filmmuziek		📻
944	SRAY Specials		📻
945	SRAY Opera		📻
946	SRAY Operette		📻
947	SRAY Cocktail Lounge		📻
948	SRAY Musical		📻
949	SRAY Relipop		📻
950	SRAY Stingray Seasonal		📻

Goed om te weten

Je ontvangt alleen de regionale zenders van je eigen regio en aangrenzende regio's. Ga naar [kpn.com](http://kpn.com) voor meer informatie.



## Interactieve TV tv-ontvanger

Interactieve TV is tv-kijken zoals het jou uitkomt. Met Interactieve TV heb je een uitgebreid aanbod van tv- en radio-zenders, films, series en sport en via 'terugkijken'.

## Checklist vóór het aansluiten

### VOORDAT JE BEGINT

#### De Experia Box succesvol aangesloten?

De lampjes en 'Broadband'/'Services', 'Internet', 'Wireless' en 'Power' op de Experia Box branden groen.

#### Ingangsdatum gecontroleerd?

Pas vanaf de ingangsdatum van je abonnement is je tv-sigitaal actief. Je vindt de datum terug in je overeenkomst e-mail.

#### Abonnementsgegevens bij de hand?

Je abonnementsnummer en pincode heb je per e-mail of SMS ontvangen. Ze zijn ook altijd terug te vinden in je MijnKPN omgeving op [kpn.com/mijnkpn](http://kpn.com/mijnkpn) of via de app **MijnKPN**.

#### Gebruik enkel de originele kabels.

Zorg dat je altijd de bijgeleverde stroomadapter en kabels gebruikt voor de tv-ontvanger.

## Meer informatie



Ga naar [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen)


1) Om Ultra High Definition kwaliteit (4K) te kunnen garanderen adviseren wij de tv-ontvanger bedraad aan te sluiten.

2) Als je meer dan vier tv-ontvangers wilt aansluiten, dan heb je de meegeleverde KPN Switch nodig. Kijk in de installatiekaart 'KPN Switch' voor meer informatie en hulp bij installatie.

## Stap 1 tv-ontvanger aansluiten<sup>1)</sup>

- Sluit de ethernetkabel met gele stekkers aan op de poort **[ETHERNET]** van je tv-ontvanger en een willekeurige gele Ethernetpoort van de Experia Box.<sup>2)</sup>
- Controleer of je televisie uit staat.
- Sluit de meegeleverde HDMI-kabel aan op de poort **[HDMI]** van je tv-ontvanger en de andere zijde op een HDMI-aansluitpunt van je televisie.
- Sluit de kabel van de stroomadapter aan op het aansluitpunt **[12V DC]** en steek de stekker in het stopcontact.

**Herhaal deze stap voor elke tv-ontvanger.**



## Stap 2

### tv-ontvanger activeren

- Zet je televisie aan.
- Selecteer het juiste HDMI input-kanaal van je televisie.
- Plaats de AAA-batterijen in de bijgeleverde afstandsbediening.
- Wacht op de instructies in het scherm. Dit kan enkele minuten duren.
- Voer je abonnementsnummer en pincode in met de wit/zwarte afstandsbediening. Je abonnementsnummer en pincode zijn hetzelfde voor al je tv-ontvangers.

**Let op!** Reageert de afstandsbediening niet op de tv-ontvanger? Dan moet deze nog gekoppeld worden met de tv-ontvanger. Zorg dat de tv-ontvanger een directe zichtlijn heeft met de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening naar de tv-ontvanger en druk 3 seconden gelijktijdig **OK** en **P-**. Het blauwe lampje op de afstandsbediening gaat branden. Druk vervolgens op de **OK**, het blauwe lampje knippert twee keer ter bevestiging. Zapp een aantal keer naar een andere zender door op **P+** of **P-** te drukken, de koppeling tussen tv-ontvanger en afstandsbediening zal nu opgezet worden.

Tv (voorkant)




## Stap 3

### Afstandsbediening afstemmen op jouw tv

- 1) Kijk of je tv-merk in de snelcode lijst staat (Zie lijst hieronder).
- 2) Richt de afstandsbediening naar de tv en druk 5 seconden gelijktijdig op **TV** + <snelcodenummer> totdat het bovenste lampje op de afstandsbediening rood brandt, dan kun je beide knoppen loslaten.
- 3) Druk dan 1 keer op **PP**.
- 4) Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door op **TV** te drukken en druk nogmaals op **TV** om de tv weer aan te zetten.
  - Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop punt 3, 4 en 5 opnieuw.
  - Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
- 5) Druk op **OK** om deze afstemming vast te leggen. Het bovenste lampje knippert nu twee keer rood ter bevestiging.

#### Lukt het afstemmen niet op deze manier of staat je tv-merk niet in de lijst?

Ga naar [kpn.com/afstandsbediening](http://kpn.com/afstandsbediening) voor jouw specifieke tv-code (deze code is anders dan een snelcode en bestaat altijd uit 3 cijfers).



Afstandsbediening afstemmen

Controle afstemming




# Problemen met de tv-ontvanger oplossen

Veel problemen worden opgelost door eerst de Experia Box en vervolgens je tv-ontvanger te herstarten. Blijft het probleem bestaan of staat je probleem hier niet bij? Kijk dan op [kpn.com/helpitv](http://kpn.com/helpitv) voor meer informatie.

## Herstarten van de apparatuur

- Haal de stroomadapter van de tv-ontvanger en daarna van de Experia Box uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden en stop de stroomadapter van de Experia Box weer in het stopcontact.
- Wacht tot de lampjes groen branden van de Experia Box.
- Stop de stroomadapter van de tv-ontvanger weer in het stopcontact. Het opstarten kan 10 minuten duren. Controleer of de storing is verholpen.

## Je hebt geen beeld.

Controleer of alle apparatuur aan staat en je televisie op het juiste input kanaal staat (bijvoorbeeld EXT1, SCART of HDMI). Gebruik de afstandsbediening van je televisie om het input kanaal te wijzigen. Mogelijke namen voor deze knop zijn: Input, Source, EXT, AV of .

## Je ziet alleen het menu, maar geen beeld of geluid.

Sluit de tv-ontvanger op een andere HDMI-aansluiting op je televisie aan.

## Je hebt slechte beeld- of geluidskwaliteit.

Controleer de bekabeling met behulp van de installatiekaart. Of kijk voor meer informatie en uitleg op [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen) en lees hier meer over de tv-ontvanger. Of gebruik de QR code op de voorkant van deze installatiekaart.

## Er verschijnt 'Zender niet beschikbaar'.

- Schakel over naar een andere zender om te zien of het probleem daar ook optreedt.
- Als het probleem blijft bestaan, volg de stappen 'Herstarten van de apparatuur' en zorg dat je tv-ontvanger juist is aangesloten op de Experia Box.

## Er verschijnt een foutcode op het beeldscherm.

- Volg de aanwijzingen op het scherm. Herstart indien nodig je tv-ontvanger. Blijft het probleem bestaan, kijk op [kpn.com/helpitv](http://kpn.com/helpitv) voor uitleg.
- Je krijgt ook een foutcode als je abonnement voor Interactieve TV nog niet is ingegaan. Controleer de ingangsdatum van jouw abonnement in de orderbevestiging die je per e-mail hebt ontvangen.




## Ik weet mijn abonnementsnummer en/of pincode niet meer?

Je kunt je Interactieve TV abonnementsgegevens terugvinden op MijnKPN via [kpn.com/mijnkpn](http://kpn.com/mijnkpn) of in de MijnKPN app voor je smartphone.

# Interactieve TV gebruiken








Kijk op [kpn.com/zenders](http://kpn.com/zenders) voor het actuele zenderoverzicht..

## Wisselen tussen tv-kijken, radio luisteren en teletekst

Druk op  om direct naar de radio-zenders te schakelen. Druk op  voor tv-kijken. Je kunt ook het nummer van het gewenste tv- of radiokanaal intoetsen om direct naar dit kanaal schakelen. Druk op  om teletekst te openen.

**Tip!** Wist je dat je je versterker eenvoudig kunt aansluiten op je tv-ontvanger? Dan hoeft je televisie niet aan te staan tijdens het radio luisteren. Kijk op [kpn.com/handleidingen](http://kpn.com/handleidingen) voor de instructies of via de QR code op de voorkant van deze installatiekaart.




## Elektronische programmagids (Gids)

Druk op  om de Gids te openen. Blader met  /  /  /  om het overzicht te bekijken. Met  /  kun je volgende en vorige dagen bekijken.


## Programma's terugkijken

Druk op  en navigeer naar het programma in het verleden dat je wilt kijken. Druk op . Je tv verspringt naar het begin van reclameblok vóór het gekozen programma. Programma's met het groene pijltje zijn tot zeven dagen terug te kijken in de Gids.

## Live tv pauzeren



Druk op  om tijdens een uitzending een pauze in te lassen. Je zet dan het beeld stil. Druk weer op  om verder te kijken. Je kijkt nu met vertraging achter de echte uitzending aan en kunt dus ook met  vooruitspoelen.

## Video's huren

Druk op  en selecteer **Films, Series** of **Sport**. Hier zijn alle films, series en wedstrijden overzichtelijk weergegeven en te huren door het te selecteren.

**Let op!** Je hebt je betaalcode nodig om te huren. Deze is gelijk aan je pincode tenzij je dit hebt aangepast.

## Programma's opnemen

Druk op  om tijdens het kijken een programma direct op te nemen. Je kunt ook opnames inplannen via de Gids. Om je opnames weer terug te vinden, druk je op  en selecteer **Opnames**.

## Zenderpakketten

Pakketten kun je bestellen door  te selecteren en achter-eenvolgens te kiezen voor **Instellingen, Zenderpakketten**.

## Interactieve TV Online

Met Interactieve TV Online kun je tv-kijken waar je ook bent. Kijk naar een selectie van zenders op je smartphone, laptop en tablet. Naast tv-kijken, heb je hiermee ook toegang tot de Gids, Terugkijken, Films, Series en Sport. Heb je het Opnemen Pakket? Dan kun je zelfs opnames inplannen, terugkijken en verwijderen.

Interactieve TV Online is gratis voor iedereen die KPN Internet met Interactieve TV heeft. Voor meer informatie ga je naar [kpn.com/itvapp](http://kpn.com/itvapp).